


**WARNING: TO GUARANTEE A TROUBLE-FREE FUNCTIONING SYSTEM,  
MAKE SURE TO REMOVE THE MAIN FUSE OF THE MOTORCYCLE BEFORE  
STARTING THE INSTALLATION OF THE EXHAUST SYSTEM.  
PLUG IN THE FUSE AFTER THE INSTALLATION HAS BEEN COMPLETED.**



**ACHTUNG: VOR DER MONTAGE DER AUSPUFFANLAGE DIE HAUPTSICHERUNG  
ZIEHEN; UND DIESE ERST NACH DER MONTAGE ZUM SCHLUSS WIEDER  
EINSTECKEN, UM EINE STÖRUNGSFREIE FUNKTION ZU GEWÄHRLEISTEN.**